

Peach 



Návod k obsluze Peach 21

Podmínky použití, bezpečnost:

- Tento stroj je určen pro děrování papíru, PVC folie a vazbu do plastových hřbetů k tomu určených. Používejte jej výlučně v souladu s tímto návodem k použití. Před započítím práce jej důkladně prostudujte a návod uchovejte v dosahu stroje.
- Stroj postavte na stabilní rovnou plochu.
- Před perforací odstraňte z papírů dokumentů všechny kovové spony, svorky atd.
- Před děrováním originálního dokumentu vyděrujte zkušební list, pokud si nejste jisti nastavením stroje.
- Nikdy neděrujte více než maximálně 8 listů papíru současně. Porušení tohoto pravidla může vést k poškození děrovacího mechanismu a je závažným porušením instrukcí k obsluze. Na případně takto mechanicky poškozený stroj, se nevztahuje záruka dodavatele!
- Vyprazdňujte pravidelně šuplík s odpadem po děrování.
- Obal stroje uložte pro případné zaslání stroje k servisu.
- Nepokoušejte se stroj opravovat sami, s veškerými opravami se obraťte na servis.

Pracovní postup:

1) Příprava stroje

- Stoj umístěte na pevnou plochu.

2) Děrování a vazba do plastových hřbetů

- Dorazem nastavte odpovídající formát svazku.

3) Děrování

- Před děrováním originálního dokumentu proveďte zkoušku na zkušebním listu papíru.
- Setřeste svazek na rovné ploše a vložte jej do děrovací štěrbin, přičemž se srovná svazek na levé straně.
- K provedení děrování stlačte děrovací páku dolů.

4) Vázání

- Zjistěte požadovanou velikost plastového hřbetu pomocí šablony s měřítkem.
- Položte plastový hřbet do vázacího mechanismu otevřenou stranou nahoru.
- Pro pohodlné vkládání vyděrovaných listů zatlačte vázací páku dolů, do takové úrovně, aby se dostatečně rozevřely zuby plastového hřbetu a vlevo na děrovací páce a aretujte oranžovým fixačním prvkem.
- Vložte vyděrovaný svazek do otevřených zubů plastového hřbetu. Začněte titulní stranou. Pro zavření plastového hřbetu posuňte vázací páku zpět do výchozí pozice.
- Odstraňte svázaný dokument.

5) Vyprázdnění šuplíku pro odpad z děrování

- Šuplík pro odpad z děrování se nachází na zadní části stroje. Vyprázdněte šuplík a opět jej zasuňte do původní polohy.

Technická data:

Pracovní šířka (max.)/mm	302
Vyřaditelné nože	ne
Nastavitelná hloubka perforace	ne
Děrovací kapacita/listů 80g	8
Max. rozměr hřbetu/mm	14
Rozměry/mm	380 x 215 x 205
Hmotnost/kg	2,2
Záruka	2 roky